UK INSTRUCTIONS FOR USE

1. A solid red light will illuminate as an early warning, so you can make sure you have a replacement filter ready for when it needs changing. When the red light flashes, replace the filter.
2. Place a suitably sized container under the spout. Press the cleaning mode button for 2 seconds to empty the tank.
3. Remove the old filter and discard (dispose of the filter in general household waste).
4. Handling the filter by the top only, remove the filter from the packaging, remove sticker from the top of filter, fill a bowl with cold tap water, fully submerge the filter in the water, gently agitate until the bubbles stop.
5. Without removing the hopper from the machine and still holding the filter by the top, place the filter in the hopper, ensuring it locks into place.
6. Fill the hopper with cold water.
7. Wait for the tank empty warning light to go out .
8. Press the filter volume reset button for 2 seconds to clear the memory.
9. Set the dial to (120–330 ml / 4–11 fl oz) with container under the dispenser spout. Press the start/stop button. A red light will flash.
10. The appliance will dispense an amount of hot water.
11. Press the start/stop button again. A green light will flash and an amount of water will be dispensed to finish the cycle. Discard the contents of the container. Fit the bottle stand. Your machine is now ready to use.

As with any other method of making up a feed, it's essential that good hygiene practices are observed in the use and maintenance of your Perfect Prep machine. Ensure your hands and all surfaces that come in to contact with the machine and its components are clean, and that the unit is away from direct sunlight and heat sources. We would recommend that you complete a cleaning cycle whenever you replace your Tommee Tippee water filter.
Full cleaning instructions can be found in your Perfect Prep Instructions.

FILTER CARE

The filter in this pack has been sterilised and is certified as food grade – please do not open until it's needed.
Always ensure good hygiene by washing your hands and work surfaces before handling the water filter. Water is a foodstuff, please use the filtered water within 1-2 days.
Dispose of your filter in general household waste. This product is intended to filter drinking water only. Do not put water of unknown quality into this product.

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Wenn ein Austausch nötig wird, leuchtet als Vorwarnung ein durchgängig rotes Licht auf, damit Sie einen Ersatzfilter bereithalten können. Wenn das rote Licht blinkt, tauschen Sie den Filter aus.
2. Stellen Sie einen Behälter in geeigneter Größe unter die Dosieröffnung.
3. Entnehmen und entsorgen Sie den alten Filter (im Hausmüll).
4. Greifen Sie den Filter nur am oberen Ende und nehmen Sie den Filter aus der Verpackung, entfernen Sie den Aufkleber vom oberen Ende des Filters,füllen Sie eine Schale mit kaltem Leitungswasser, tauchen Sie den Filter vollständig in das Wasser, bewegen Sie ihn sanft hin und her, bis keine Blasen mehr aufsteigen.
5. Ohne den Trichter aus dem Gerät zu nehmen und immer noch mit Griff am oberen Ende des Filters setzen Sie den Filter in den Trichter ein und vergewissern Sie sich, dass er einrastet.
6. Füllen Sie den Trichter mit kaltem Wasser.
7. Warten Sie, bis die Warnleuchte zum Tankleerstand erlischt.
8. Halten Sie die Taste zur Zurücksetzung des Filtervolumens zwei Sekunden lang gedrückt, um den Speicher zu löschen
9. Stellen Sie das Einstellrad auf (120–330 ml / 4–11 fl oz) und den Drücken Sie die An-/Aus-Taste. Ein rotes Licht blinkt auf.
10. Das Gerät gibt eine gewisse Menge heißes Wasser ab.
11. Drücken Sie wieder die An-/Aus-Taste. Ein grünes Licht blinkt auf und eine gewisse Menge Wasser wird ausgegeben, um den Vorgang abzuschließen. Entsorgen Sie den Inhalt des Behälters. Bringen Sie den Flaschenuntersatz an.
Ihr Gerät ist nun bereit für die Verwendung.

Wie bei jeder anderen Zubereitungsmethode auch ist es von entscheidender Bedeutung, dass bei Gebrauch und Wartung Ihres Perfect Prep Geräts gute Hygiene praktiziert wird. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände und alle Oberflächen, die mit dem Gerät und seinen Einzelteilen in Berührung kommen, sauber sind und dass das Einheit von direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen ferngehalten wird. Wie bei jeder anderen Zubereitungsmethode auch ist es von entscheidender Bedeutung, dass bei Gebrauch und Wartung Ihres Perfect Prep Geräts gute Hygiene praktiziert wird. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände und alle Oberflächen, die mit dem Gerät und seinen Einzelteilen in Berührung kommen, sauber sind und dass die Einheit von direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen ferngehalten wird. Eine vollständige Reinigungsanleitung finden Sie in Ihren Perfect-Prep-Anweisungen.

ORDNUNGSGEMÄSSER FILTERGEBRAUCH

Der Filter in dieser Packung wurde sterilisiert und besitzt Lebensmittelqualität – bitte erst bei Gebrauch öffnen.
Sorgen Sie immer für ausreichende Hygiene, indem Sie Hände und Arbeitsoberflächen reinigen, bevor Sie den Wasserfilter handhaben.
Wasser ist ein Lebensmittel. Bitte benutzen Sie gefiltertes Wasser innerhalb von ein bis zwei Tagen.
Der Filter kann im Hausmüll entsorgt werden.
Dieses Gerät ist nur zum Filtern von Trinkwasser geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Filtern von Wasser zweifelhafter Qualität.

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Un témoin rouge s'allumera à l'avance pour vous avertir et vous permettre d'avoir un filtre de recharge à disposition au moment voulu. Lorsque le témoin rouge clignote, remplacez le filtre.
2. Placez un récipient de taille adaptée sous le bec. Appuyez sur le bouton du mode nettoyage pendant 2 secondes pour vider le réservoir.
3. Retirez le vieux filtre et jetez-le (avec les déchets domestiques généraux).
4. En tenant le filtre par le haut uniquement : retirez le filtre de son emballage, retirez l'adhésif situé sur le haut du filtre, remplissez un bol d'eau froide, immergez complètement le filtre dans l'eau, agitez-le doucement jusqu'à ce que les bulles s'arrêtent.
5. Sans retirer la cuve de la machine, et en continuant à tenir le filtre par le haut, placez ce dernier dans la cuve en veillant à ce qu'il s'enclenche correctement.
6. Remplissez le réservoir d'eau froide.
7. Attendez que le témoin indiquant que le réservoir est vide s'éteigne.
8. Appuyez sur le bouton de réinitialisation du volume du filtre pendant 2 secondes pour effacer la mémoire.
9. Placez le récipient sous le bec distributeur et le sélecteur sur 120 ml / 4 fl oz . Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Un témoin rouge clignote.
10. L'appareil distribue une certaine quantité d'eau chaude.
11. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt. Un témoin vert clignote et une certaine quantité d'eau se délivre pour terminer le cycle. Jetez le contenu du récipient. Installez le support du biberon. Votre machine est maintenant prête à l'emploi.

Comme pour n'importe quelle méthode de préparation de biberon, il est essentiel de respecter de bonnes pratiques d'hygiène pour utiliser et entretenir votre machine Perfect Prep.

Assurez-vous d'avoir les mains propres, que toutes les surfaces en contact avec la machine et ses éléments le sont également, et que l'appareil est à l'abri de la lumière directe du soleil et de diverses sources de chaleur.
Les consignes complètes de nettoyage sont disponibles dans les instructions de votre Perfect Prep.

ENTRETIEN DU FILTRE

Le filtre de ce paquet a été stérilisé et est certifié de qualité alimentaire – veuillez ne pas l'ouvrir avant d'en avoir besoin.
Assurez-vous toujours de travailler dans de bonnes conditions d'hygiène en vous lavant les mains et en nettoyant les surfaces de travail avant de manipuler le filtre.
L'eau est une denrée alimentaire, veuillez utiliser l'eau filtrée dans les 1 à 2 jours.
Jetez le filtre avec les déchets domestiques généraux.
Ce produit ne doit être utilisé qu'avec de l'eau potable. Ne pas mettre de l'eau de qualité inconnue dans ce produit.

NL GEBRUIKSAANWIJZING

1. Een rood lichtje zal als vroegtijdige waarschuwing gaan branden, zodat u evvoor kunt zorgen dat u een vervangingsfilter beschikbaar heeft op het moment dat het filter vervangen moet worden.Wanneer het rode lichtje knippert moet u het filter vervangen.
2. Plaats een container met geschikte afmetingen onder de tuit (C).
Druk 2 seconden op de reiniginsgmodus -knop om de tank te legen.
3. Verwijder het oude filter en gooi deze weg (bij het gewone huishoudelijk afval).
4. Het filter alleen aan de bovenkant vasthouden: Verwijder de filter uit de verpakking, verwijder de sticker van de bovenkant van het filter, vul een schaal met koud kraanwater,dompel het filter geheel in het water onder beweeg het zachtjes heen en weer totdat er geen luchtbellen meer te zien zijn.
5. Plaats het filter in het reservoir (zonder het reservoir uit de machine te halen en door het filter nog steeds aan de bovenkant vast te houden) en zorg ervoor dat het in positie vastklikt.
6. Vul het reservoir met koud kraanwater.
7. Wacht tot het waarschuwingslichtje uitgaat.
8. Druk gedurende 2 seconden op de reset-knop voor het filtervolume om het geheugen te wissen.
9. Stel de draaiknop op 4oz en plaats een container onder de dispenserstuit. Klik op de start/stop-knop. Een rood lichtje zal gaan knipperen.
10. Het apparaat zal een kleine hoeveelheid heet water afgeven.
11. Klik nogmaals op de start/stop-knop. Een groen lichtje zal gaan knipperen en een hoeveelheid water zal afgegeven worden om de cyclus te beëindigen. Gooi de inhoud van de container weg. Plaats de fleshouder. Uw machine is nu klaar voor gebruik.

Net als bij alle andere methoden om een voeding voor te bereiden is het van essentieel belang dat goede hygiëne wordt gewaarborgd met betrekking tot het gebruik en onderhoud van uw Perfect Prep-machine. Zorg ervoor dat uw handen en alle oppervlakten die in contact komen met de machine en de onderdelen schoon zijn en houdt het apparaat uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen. Volledige schoonmaakinstructies zijn te vinden in de gebruiksaanwijzing van uw Perfect Prep.

FILTERVERZORGING

De filter in deze verpakking is gesteriliseerd en is gecertificeerd als van levensmiddelenkwaliteit – open de verpakking pas voor gebruik.
Gai altijd hygiënisch te werk door eerst uw handen te wassen en het werkblad te reinigen voor u de waterfilter pakt. Water is een voedingsmiddel.
Gebruik gefilterd water binnen 1 à 2 dagen. Gooi de oude filter in de vuilnisbak. Dit product is alleen bedoeld voor het filteren van drinkwater. Doe geen water van onbekende kwaliteit in dit product.

IT ISTRUZIONI D'USO

1. Una spia rossa si accenderà per avvisarvi di tenere a disposizione un filtro di ricambio per quando dovrà essere sostituito. Quando lampeggia la spia rossa, sostituire il filtro.
2. Posizionare un recipiente di dimensioni adeguate sotto la bocchetta dell'erogatore. Premere per 2 secondi il tasto reimposta quantità del filtro per svuotare la caldaia.
3. Rimuovere il vecchio filtro e gettarlo nella raccolta indifferenziata.
4. Prendendo il filtro solo dalla parte superiore: togliere il filtro dall'involucro, togliere l'etichetta adesiva dalla parte superiore del filtro riempire una bacinella con acqua fredda di rubinetto, immergere completamente il filtro nell'acqua, mescolare delicatamente fino alla scomparsa delle boll .
5. Senza togliere il serbatoio dal dispositivo e tenendo sempre il filtro dalla parte superiore, inserirlo nel serbatoio stesso, verificando che si blocchi in posizione.
6. Riempire il serbatoio con acqua fredda.
7. Attendere che la spia di caldaia vuota si spenga .
8. Premere per 2 secondi il tasto reimposta quantità del filtro per cancellare la memoria.
9. Impostare il quadrante su (120–330 ml/4–11 fl oz) posizionando un recipiente sotto la bocchetta dell'erogatore. Premere il tasto start/stop. Lampeggia una spia rossa.
10. L'apparecchio erogherà una piccola quantità di acqua calda.
11. Premere nuovamente il tasto start/stop. Lampeggerà una luce verde e verrà erogata acqua nella quantità necessaria per concludere il ciclo. Gettare il contenuto del recipiente. Posizionare il supporto per biberon. Il sistema è ora pronto per l'uso.

Come per qualsiasi altro metodo di preparazione del biberon, durante l'uso e la manutenzione del dispositivo Perfect Prep è fondamentale seguire buone norme igieniche. Assicurarsi che le vostre mani e tutte le superfici che entrano in contatto con il dispositivo e con i suoi componenti siano pulite, e che l'unità sia lontana da fonti di luce solare diretta e di calore. Vi raccomandiamo di effettuare un ciclo di pulizia ad ogni cambio del filtro. Trovate le istruzioni complete per la pulizia nelle Istruzioni di Perfect Prep.

CURA DEL FILTRO

Il filtro di questa confezione è stato sterilizzato ed è certificato per l'uso alimentare: non aprirlo fino al momento dell'utilizzo. Prima di maneggiare il filtro dell'acqua, lavare le mani e le superfici di lavoro per garantire il mantenimento di una buona igiene.
L'acqua è un alimento, consumare l'acqua filtrata entro 1-2 giorni. Smaltire il filtro tra i rifiuti domestici indifferenziati. Questo prodotto è destinato a filtrare esclusivamente acqua potabile. Non inserire acqua di qualità sconosciuta in questo prodotto.

ES INSTRUCCIONES DE USO

1. Como advertencia previa se encenderá una luz roja. Así podrás asegurarte de tener un filtro de repuesto preparado para cuando sea necesario cambiarlo.
Cuando la luz roja comience a parpadear, cambia el filtro.
2. Coloca un recipiente de tamaño adecuado bajo la boquilla. Presiona durante 2 segundos el botón del modo de limpieza para vaciar el depósito.
3. Retira el filtro usado y deséchalo (tira el filtro en la basura doméstica normal).
4. Sujeta el filtro solo por la parte superior y: Retira el filtro del envase, retira la etiqueta de la parte superior del filtro, llena un cuenco con agua fría del grifo,sumerge completamente el filtro en el agua,
agita suavemente hasta que no haya burbujas.
5. Sin retirar la tolva de la máquina, y sujetando el filtro por la parte superior, colócalo en la tolva asegurándote de que encaja en su sitio.
6. Llena la tolva con agua fría.
7. Espera a que la luz de advertencia de depósito vacío se apague.
8. Presiona durante 2 segundos el botón "reinicio del volumen del filtro" para borrar la memoria.
9. Coloca el dial en el 120ml/ 4 fl oz, con el recipiente bajo la boquilla del dispensador.
10. El dispositivo suministrará agua caliente.
11. Pulsa de nuevo el botón de encendido/parada. Parpadeará una luz verde y se dispensará agua para finalizar el ciclo. Desecha el contenido del recipiente. Encaja el soporte del biberón.
Tu máquina está ahora lista para su uso.

Como con cualquier otro método de elaboración de alimentos, es esencial seguir unas buenas prácticas de higiene en el uso y mantenimiento de tu máquina Perfect Prep. Asegúrate de que tus manos y todas las superficies que están en contacto con la máquina y sus componentes están limpias, y de que la unidad está lejos de la luz solar directa y de superficies calientes.
Puedes encontrar instrucciones completas de limpieza en las Instrucciones de Perfect Prep.

CUIDADO DEL FILTRO

El filtro de este paquete se ha esterilizado y está autorizado para uso alimentario; no lo abras hasta que lo necesites.
Mantén siempre una buena higiene lavándote las manos y limpiando las superficies de trabajo antes de manipular el filtro de agua.
El agua es un producto alimenticio; usa el agua filtrada en el plazo de 1-2 días.
Desecha el filtro con la basura doméstica.
Este producto solo está destinado a filtrar agua potable. No coloques agua de calidad desconocida en este producto.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Uma luz vermelha constante irá acender como aviso prévio, de modo a poder certificar-se de que tem um filtro de substituição pronto para quando for necessária a sua substituição. Quando a luz vermelha estiver intermitente, substitua o filtro.
2. Coloque um recipiente de tamanho apropriado sob a saída doseadora. Pressione o botão de modo de limpeza durante 2 segundos para esvaziar o depósito.
3. Retire o filtro antigo e elimine-o (elimine o filtro juntamente com os restantes resíduos domésticos).
4. Manuseae o filtro apenas pela parte superior: Retire o filtro da embalagem, retire o autocolante do topo do filtro, encha uma tigela com água fria da torneira, mergulhe o filtro completamente dentro da água, agite suavemente até que deixem de surgir bolhas.
5. Sem remover o alimentador da máquina e ainda a segurar no filtro pela parte superior, coloque o filtro no alimentador, certificando-se de que este prende na sua posição.
6. Encha o alimentador com água fria.
7. Aguarde até que a luz de depósito de água vazio se apague.
8. Pressione o botão de reposição do volume do filtro durante 2 segundos para limpar a memória.
9. Coloque o seletor na posição de 4 oz (118 ml) com o recipiente debaixo da saída doseadora.
Pressione o botão de iniciar/parar.
Irá surgir uma luz vermelha intermitente.
10. O aparelho irá dosear uma quantidade de água quente.
11. Pressione o botão de iniciar/parar novamente. Uma luz verde irá surgir de forma intermitente e uma quantidade de água será doseada para concluir o ciclo. Elimine o conteúdo do recipiente. Coloque o suporte do biberão.
A sua máquina está agora pronta a usar.

Como acontece com qualquer outro método de preparação de alimentação, é essencial que sejam cumpridas boas práticas de higiene durante a utilização e manutenção da sua máquina Perfect Prep. Certifique-se de que as suas mãos e todas as superfícies que entram em contacto com a máquina e com os componentes desta estão limpas, e de que a unidade é mantida longe de exposição solar direta e de fontes de calor. Poderás encontrar as instruções completas de limpeza nas Instruções da tua Perfect Prep.

CUIDADOS COM O FILTRO

O filtro incluído neste conjunto foi esterilizado e recebeu certificação de qualidade alimentar – não o abras até ser necessário.
Garante sempre uma boa higiene ao lavar as mãos e as superfícies de trabalho antes de manusear o filtro de água.
A água é um produto alimentar; por isso, consome a água filtrada no prazo de 1-2 dias.
Deita o filtro fora no lixo doméstico.
Este produto destina-se a filtrar apenas água potável. Não coloques água de qualidade desconhecida neste produto.

SE BRUKSANVISNING

1. En lampa med fast rött sken tänds som en tidig varning så att du kan skaffa ett utbytesfilter att ha till hands när det behöver bytas.
När den röda lampan blinkar ska filtret bytas.
2. Placera en uppsamlingsbehållare i lämplig storlek under dispensern .Tryck på knappen för rengöringsläge under 2 sekunder för att tömma tanken.
3. Ta bort det gamla filtret och släng det (släng filtret bland vanligt hushållsavfall).
4. Hantera endast filtret ovanifrån: Ta ur filtret ur förpackningen,ta bort klistermärket ovanpå filtret, fyll en skål med kallt kranvatten sänk ner filtret fullständigt i vatten forcera försiktigt tills det slutar bubbla.
5. Utan att ta bort den inre vatterbehållaren ur apparaten och genom att fortfarande hålla filtret ovanifrån, placera filtret i den inre vattenbehållaren och se till att det låses på plats.
6. Fyll den inre vattenbehållaren med kallt vatten.
7. Vänta till varningslampan för tom tank släcks.
8. Tryck på återställningsknappen för att nollställa minnet. Tryck på start/stopp-knappen. En röd lampa kommer att blinka.
9. Ställ in vredet på 4 oz (100 ml) med behållaren placerad under dispensern.
10. Apparaten kommer att hälla upp en mängd heta vatten.
11. Tryck på start/stopp-knappen igen. En grön lampa kommer att blinka och en mängd vatten kommer att hällas upp för att slutföra cykeln. Släng ut innehållet i uppsamlingsbehållaren. Sätt tillbaka flaskstället på sin plats. Din apparat är nu klar att använda.

Precis som med alla andra metoder för tillredning av mjölkersättning så är det grundläggande att iakttga goda hygienprinciper vid användning och underhåll av din Perfect Prep-maskin. Se till att dina händer och alla ytor som kommer i kontakt med apparaten och dess komponenter är rena och att apparaten inte förvaras i direkt solljus eller nära värmekällor. Fullständiga rengöringsanvisningar finns i dina Perfect Prep-instruktioner.

FILTERVÅRD

Filtret i denna förpackning har steriliserats och är certifierat som livsmedelskvalitet. Öppna inte förrän det behövs.
Säkerställ alltid god hygien genom att tvätta händerna och arbetsytorna innan du hanterar vattenfiltret.
Vatten är ett livsmedel, använd det filtrerade vattnet inom 1-2 dagar.
Släng filtret i hushållssoporna.
Denna produkt är endast avsedd för filtrering av dricksvatten. Häll inte vatten av okänd kvalitet i denna produkt.

04371722

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Świecąca w sposób ciągły czerwona dioda oznacza, że wkrótce trzeba będzie wymienić filtr, a zatem należy zaopatrzyć się w zamiennik. Kiedy zacznie migać, wymień filtr.
2. Umieść odpowiedni rozmiarowo pojemnik pod otworem. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu czyszczenia przez 2 sekundy, aby opróżnić zbiornik.
3. Wyjmij stary filtr i wyrzuć go do śmieci (ogólnych odpadów z gospodarstwa domowego).
4. Dotykaj tylko górnej części filtra: Wyjmij filtr z opakowania,usuń naklejkę z górnej części filtra, napełnij zbiornik zimną wodą z kranu, zanurz całkowicie filtr w wodzie, delikatnie poruszaj do czasu usunięcia bąbelków.
5. Pozostawiając lejek w urządzeniu i trzymając filtr za górną część,umieść filtr w lejku, upewniając się, że został dobrze dopasowany.
6. Napełnij lejek zimną wodą.
7. Poczekaj, aż dioda pustego zbiornika przestanie świecić.
8. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania wydajności filtra przez 2 sekundy, aby wyczyścić pamięć.
9. Ustaw pokrętło na poziomie 4 oz / 120 ml i podstaw jakiś pojemnik pod otworem wylotowym. Naciśnij przycisk start/stop. Zacznie migać czerwone światło.
10. Urządzenie wylewa pewną ilość gorącej wody.
11. Naciśnij ponownie przycisk start/stop. Zacznie migać zielone światło, po czym zostanie wylana pewna ilość wody, kończąca cały cykl. Wylej zawartość pojemnika. Zamocuj podstawkę na butelkę.Urządzenie jest teraz gotowe do użytkowania.

Podobnie jak w przypadku innych sposobów przygotowywania pokarmu dla dziecka, podczas używania Perfect Prep kluczowe jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Ręce i powierzchnie, które będą stykać się z urządzeniem i jego elementami muszą być czyste. Należy unikać działania promieni słonecznych i źródeł ciepła na urządzenie. Pełną instrukcję czyszczenia można znaleźć w instrukcji Ekspresu do mleka Perfect Prep.

OBSŁUGA FILTRA

Filtr znajdujący się w tym opakowaniu został sterylizowany i jest certyfikowany jako dopuszczony do kontaktu z żywnością — nie otwieraj, dopóki nie jest potrzebny.
Przed przystąpieniem do obsługi filtra wody zawsze zadbaj o higienę, myjąc ręce i powierzchnie robocze.
Filtrowana woda jest środkiem spożywczym, który należy spożyć w ciągu 1-2 dni.
Utylizuj filtr z odpadami domowymi.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do filtrowania wody pitnej. Nie używaj wody o nieznanej jakości z tym produktem.

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. A készüléken korai figyelmeztetésként folyamatos vörös lámpa lesz látható, így gondoskodhat arról, hogy a cseresszűrő rendelkezésre álljon, ha ki kell cserélni.
2. Helyezzen megfelelő méretű edényt a kifolyó alá. Nyomja meg a tisztítási üzemmód gombot 2 másodpercig a tartály kiürítéséhez.
3. Távolítsa el a régi szűrőt, és dobja ki (a szűrőt a háztartási hulladékok közé dobhatja).
4. A vízszűrő kezelése, csak a tetejénél fogja meg: Távolítsa el a szűrőt a csomagolásból, távolítsa el a matricát a szűrő tetejéről, töltsön fel egy edényt hideg csapvízzel, merítse be teljesen a szűrőt a vízbe, rázza fel óvatosan, amíg a buborékok nem távoznak belőle
5. Fogja meg a szűrő tetejét, majd anélkül, hogy a víztartályt kivenné a gépből, helyezze a szűrőt a víztartályba és győződjön meg róla, hogy a helyére kattan-e.
6. Töltse fel a tölcsért hideg vízzel.
7. Várja meg, amíg a vízszint alacsony figyelmeztető lámpa kialszik.
8. Nyomja meg a vízszűrő kapacitás újraindító gombot 2 másodpercig a memória törléséhez.
9. Állítsa a tárcsát 120ml értékre, miközben a tartály a kifolyó alatt van. Nyomja meg az indítás/leállítás gombot. Vörös lámpa fog villogni.
10. A berendezés kiadagolja a szükséges mennyiségű forró vizet.
11. Nyomja meg újból az indítás/leállítás gombot. Zöld lámpa fog villogni, és a rendszer kiadagolja az adott vízmennyiséget a ciklus befejezéséhez. Öntse ki a tartály tartalmát. Helyezze vissza a cumisvegtartót. A gép most használatra készen áll.

Akárcsak bármilyen egyéb tápszerkészítési módszer esetén, fontos a helyes higiéniai gyakorlat követése a Perfect Prep szűrő használata és karbantartása során. Gondoskodjon arról, hogy a keze és a géppel illetve a gép összetevővel érintkező összes felület tiszta legyen, és hogy a készüléket távol tartsa a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól. A tisztítás teljes körű leírása a Perfect Prep termék használati utasításában található.

A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA

A csomagban található szűrőt sterilizálták, és élelmiszer-minőségű besorolást kapott – ezért kérjük, használat előtt ne nyissa fel a csomagolását.
Ügyeljen a megfelelő higiéniára: a vízszűrő használata előtt mindig mosson kezet, és törölje le a munkafelületet.
A víz élelmiszer, ezért kérjük, hogy a szűrt vizet 1-2 nap alatt fogyassza el.
Az elhasznált szűrőt dobja a háztartási hulladékba.
A termék kizárólag ivóvíz szűrésére használható. A termékbe ne helyezzen ismeretlen eredetű vizet!

RU ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Немигающий красный цвет индикатора означает, что вскоре необходимо будет произвести замену фильтра и у вас есть время подготовить сменный фильтр. Мигающий красный цвет индикатора означает, что пришло время заменить фильтр.
2. Поместите контейнер подходящего размера под раздаточное отверстие. Нажмите и удерживайте кнопку очистки в течение 2 секунд, чтобы опорожнить резервуар.
3. Удалите старый фильтр и выбросьте (фильтр можно выбросить вместе с общими бытовыми отходами).
4. Берите фильтр только сверху. Распакуйте фильтр, снимите наклейку с верхней части фильтра, заполните миску холодной водопроводной водой, полностью погрузите фильтр в воду, удерживайте фильтр под водой, пока из него не выйдет весь воздух.
5. Не удаляя корпус для заливки воды с устройства и удерживая фильтр только сверху, установите фильтр в корпус и зафиксируйте.
6. Заполните корпус холодной водой.
7. Подождите, пока индикатор пустого резервуара погаснет.
8. Нажмите и удерживайте кнопку сброса интервала замены фильтра в течение 2 секунд, чтобы очистить память.
9. Установите диск настроек на 4oz (118 мл), а контейнер под раздаточное отверстие. Нажмите кнопку старт/стоп. Загорится мигающий красный.
10. Устройство начнет подачу горячей воды.
11. Повторно нажмите кнопку старт/стоп. Загорится зеленый мигающий, и устройство подаст воду для завершения цикла. Удалите содержимое контейнера.

Теперь можно начинать кормление.
Как при любом другом способе приготовления пищи, при использовании и обслуживании вашего устройства Perfect Prep важно соблюдать надлежащую гигиену. Руки и все поверхности, которые соприкасаются с устройством и его компонентами, должны быть чистыми, а устройство должно находиться вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Инструкции по очистке приведены в инструкциях Perfect Prep.

УХОД ЗА ФИЛЬТРОМ

Фильтр, находящийся в этой упаковке, простерилизован и сертифицирован как пищевой. Не распаковывайте его до тех пор, пока не возникнет такая необходимость.
Поддерживайте надлежащий уровень гигиены, мойте руки и рабочие поверхности перед выполнением каких-либо действий с фильтром для воды.
Вода — пищевой продукт. Используйте отфильтрованную воду в течение 1-2 дней.
Утилизируйте фильтр с бытовыми отходами.
Этот продукт предназначен для фильтрации только питьевой воды. Не используйте этот продукт для фильтрации воды неизвестного качества.

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. O lumină roșie continuă se va aprinde ca o avertizare timpurie, astfel încât să vă asigurați că aveți un filtru de înlocuire pregătit pentru momentul în care trebuie schimbat.
2. Plasați un recipient cu dimensiune corespunzătoare sub gura de distribuire. Apăsați butonul pentru modul de curățare timp de 2 secunde pentru a gol rezervorul.
3. Îndepărtați vechiul filtru și aruncați-l (aruncați filtrul împreună cu gunoiul menajer obișnuit).
4. Filtrul se manipulează ținându-l doar de partea de sus: Scoateți filtrul din ambalaj, îndepărtați eticheta din partea superioară a filtrului, umpleți un bol cu apă rece de la robinet, cufundați complet filtrul în apă, agitați ușor până când nu mai apar bule.
5. Fără a demonta pâlnia de pe aparat și continuând să țineți filtrul de partea superioară, plasați filtrul în pâlnie, asigurându-vă că s-a fixat pe poziție.
6. Umpleți pâlnia cu apă rece.
7. Așteptați ca lumina de avertizare pentru rezervor gol să dispară.
8. Apăsați butonul de resetare volum al filtrului timp de 2 secunde pentru a șterge memoria.
9. Setați cadranul la 120 -330 ml cu recipientul sub gura de distribuire. Apăsați butonul de pornire/oprire.
O lumină roșie se va aprinde intermitent.
10. Aparatul va distribui o cantitate de apă fierbinte.
11. Apăsați butonul de pornire/oprire din nou. O lumină verde se va aprinde intermitent și o cantitate de apă va fi distribuită pentru a încheia ciclul. Îndepărtați conținutul recipientului. Montați suportul pentru sticlă.
Aparatul dvs. este gata de utilizare.

Ca în cazul multor alte metode de a prepara hrana, este foarte important ca practicile bunăd de igienă să fie respectate pe durata folosirii și întreținerii aparatului dvs. Perfect Prep. Asigurați-vă că mâinile dvs. și toate suprafețele care intră în contact cu aparatul și componentele sale sunt curate și că unitatea este ferită de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură.
Vă recomandăm să faceți un ciclu de curățare complet de fiecare dată când înlocuiți filtrul de apă Tommee Tippee.
Puteți găsi instrucțiuni complete de curățare în cadrul Instrucțiunilor Perfect Prep.

ÎNGRIJIREA FILTRULUI

Filtrul inclus în acest pachet a fost sterilizat și este certificat pentru uzul alimentar. Vă rugăm să nu îl deschideți înainte de a avea nevoie de el.
Asigurați întotdeauna un nivel optim de igienă spălându-vă mâinile și suprafața de lucru înainte de a manevra filtrul de apă.
Apa este un aliment. Vă rugăm să utilizați apa filtrată în termen de cel mult 1-2 zile după filtrare.
Aruncați filtrul împreună cu gunoiul menajer.
Acest produs este destinat exclusiv filtrării apei potabile. Nu utilizați acest produs pentru filtrarea apei de calitate necunoscută.

AR تعليمات الاستخدام

1. سيضيء الضوء الأحمر الثابت كإنذار مبكر، لذا يمكنك التأكد من وجود مرشح بديل جاهز عندما يحتاج إلى التغيير. عندما يومض الضوء الأحمر، استبدل المرشح.
2. ضع وعاء ذات حجم مناسب تحت المصبور (ج) اضغط على زر وضع التنظيف لمدة 2 ثانيتين من أجل تفريغ الخزان.
3. أزل المرشح القديم تخلص من المرشح في النفايات المنزلية العامة).
4. يتم التعامل لتعامل مع المرشح من الجزء العلوي فقط أزل المرشح من العبوة أزل الملصق من الجزء العلوي من المرشح املأ الوعاء بماء الصنبور الباردة اغمر المرشح تمامًا في الماء رجه بلطف حتى تتنهى الفقاعات.
5. دون إزالة القادوس من الجهاز ومع استمرار الامساك بالمرشح من الجزء العلوي، ضع المرشح في القادوس وتأكد من أنه مثبت في المكان الملائم.
6. املأ القادوس بالماء البارد.
7. انتظر حتى ينطفئ إشارة فراغ الخزان
8. اضغط على زر إعادة ضبط مستوى صوت المرشح لمدة ثانيتين لمسح الذاكرة.
9. ضبط المؤشر على (120 - 330 مللي) مع وجود الوعاء تحت صنبور الموزع. اضغط على زر بدء التشغيل أو الإيقاف سيومض ضوء أحمر.
10. سيوزع الجهاز كمية من الماء الساخن.
11. اضغط على زر بدء أو إيقاف التشغيل مرة أخرى. سيضيء ومض أخضر وسيخرج كم من الماء لإنهاء الدورة. فرغ محتويات الوعاء. ضع الزجاجة في وضع قائم. جهازك الآن جاهز للاستخدام.

كما هو الحال مع أي طريقة أخرى لتجهيز الوجبات الغذائية، فمن الضروري اتباع ممارسات النظافة الجيدة في استخدام وصيانة جهاز بوكت برب الخاص بك. تأكد من أن يديك وجميع الأسطح التي تتلامس مع الجهاز ومكوناته نظيفة، وأن الوحدة بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة. نوصي بأن تقوم بإكمال دورة التنظيف كلما قمت باستبدال فلتر المياه توبي تيبي الخاص بك.يمكن العثور على تعليمات التنظيف الكاملة في تعليمات جهاز بريكت برب الخاص بك .

العناية بالفلتر (المرشح)

تم تعقيم الفلتر في هذه العبوة وهو معتمد كأداة مخصصة للطعام - يرجى عدم فتحها إلا في حالة الحاجة إليها فقط.
تأكد دائمًا من صيانة النظافة الجيدة عن طريق غسل اليدين وأسطح العمل قبل التعامل مع فلتر المياه.
المياه هي مادة غذائية، يرجى استخدام المياه التي تمت ترشيحها في خلال 1-2 يوم .
يتم التخلص من الفلتر الخاص بك في النفايات المنزلية العامة.يهدف هذا المنتج لترشيح مياه الشرب فقط.
لا تستخدم أي ماء مجهول الجودة في هذا المنتج.

04371722

tommeetippee.com

Jackel International Limited
trading as Mayborn Group
Northumberland Business Park West,
Cramlington, Northumberland, NE23 7RH, UK

Jackel International Limited retains intellectual property rights to this product TOMMEE TIPPEE is a registered trade mark of Jackel International Limited
Patents pending.
Copyright© Jackel International Limited 2014-17

tommee tippee

UK IT RU DE PT RO FR SE AR NL PL ES HU

perfect prep™ replacement filter

INSTRUCTIONS FOR USE
(please read and keep for future reference)