

O termómetro digital Tommee Tippee para banho & casa é rápido, exato e fácil de usar. Este termómetro ajudará a assegurar que o bebé está cómodo e confortável durante à hora do banho e à hora de dormir.

A temperatura ótima para o banho do bebé é a temperatura do seu corpo, entre 36,5°C e 38°C. A temperatura ótima do quarto do bebé é aproximadamente 18°C.

ADVERTÊNCIAS

- Nunca deixe o seu bebé desatendido na banheira ainda que seja por uns segundos.
- Mantenha sempre o bebé ao seu alcance, de modo a poder controlá-lo rapidamente.
- Um afogamento pode ocorrer num período muito curto de tempo e em água pouco profunda.
- Crianças com menos de 12 meses são particularmente vulneráveis.
- Use este produto com a supervisão de um adulto.
- Recomendamos começar por pôr um pouco de água fria na banheira e depois juntar a água quente para que suba a temperatura
- Confirme sempre a temperatura da água com o seu cotovelo, antes de pôr o bebé na banheira.
- ISe a água do baho estiver muito quente pode causar queimaduras ao bebé.
- Nunca desmonte o termómetro exceto quando mudar a pilha.
- Nunca deixe o termómetro à luz direta do sol ou próximo de uma fonte de calor.
- Não guarde junto de solventes ou produtos químicos agressivos e evite o contacto com estes.

ADVERTÊNCIAS PILHAS

- Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Use apenas pilhas com as mesmas características.
- Introduza as pilhas com a polaridade correta.

- Retirar as pilhas quando terminadas.
- Risco de mau funcionamento se utiliza outras pilhas de diferentes características.
- Substitua por pilhas CR2032.
- Deite fora as pilhas de acordo com as instruções.
- Mantenha as pilhas e o aparelho fora do alcance das crianças.
- Deite fora as baterias gastas imediatamente. As baterias vazias podem ser perigosas.
- Se suspeita que uma criança engoliu uma pilha, dirija-se de imediato ao hospital. Não alimente ou dê de beber ou provoque o vômito à criança.

042030



MODO DE USO

MEDIR A TEMPERATURA DO QUARTO

- 1 Bata suavemente o termómetro numa superfície dura para ativar o visor.
- 2 A temperatura aparecerá nuns segundos.

MEDIR A TEMPERATURA DO BANHO

- 1 Bata suavemente o termómetro numa superfície dura para ativar o visor.
- 2 Misture a água para evitar áreas quentes.
- 3 Coloque o termómetro na água.
- 4 A temperatura aparecerá nuns segundos.
- 5 Quando a temperatura está acima de 39°C, acende a luz LED. Juntar água fria para baixar a temperatura da água.
- 6 Seque-o ao retirar da água depois de usar.

tommeetippee.com

Jackel International Limited trading
as Mayborn Group
Northumberland Business Park West,
Cramlington, Northumberland, NE23 7RH, UK

MUDAR A PILHA

O termómetro leva uma pilha CR2032 com um tempo de uso aproximado de um ano. Depois deste tempo, quando a intensidade da luz do display seja baixa, necessita substituir a pilha, siga as instruções abaixo.

1. Abra a tampa do compartimento da pilha, girando no sentido contrário aos ponteiros do relógio, usando algum recurso apropriado para o efeito.
2. Se a tampa da bateria estiver encaixada e não abrir facilmente, use uma ferramenta fina que sirva de palanca e a levante suavemente.
3. Tire e substitua a pilha por outra de tamanho CR2032. Deite fora a pilha usada segundo as instruções.
4. Ao substituir a pilha, verifique que o anel isolante está na posição correta na ranhura do anel externo (fig. 1).
5. Alinhe os três pontos que sobressaem da tampa com as três ranhuras na parte de trás do termómetro e fixe a tampa da bateria girando no sentido horário (fig. 2). Verifique que o compartimento da bateria está bem fechado.

fig. 1





fig. 2



posicione corretamente a tampa da pilha

habitáculo da pilha do termómetro

ESPECIFICAÇÕES

Rango de temperatura: 0°C - 50°C
Rango térmico de armazenagem: -10°C - 60°C
Precisão: +/- 1°C
Resolução: 1°C
Pilha: 1x CR2032

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO E DA PILHA

Ajude o meio ambiente eliminando o produto com responsabilidade. O símbolo do contentor do lixo indicam que o produto e as baterias não devem ser eliminados no lixo doméstico, pois contém substâncias que podem ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde.

INFORMAÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (REEE)

Este símbolo nos produtos e nos documentos que os acompanham significa que os produtos elétricos e eletrónicos usados não devem ser eliminados com o lixo doméstico geral. Para eliminar adequadamente para tratamento, recuperação e reciclagem dos materiais, leve os produtos aos pontos de recolha adequados, onde serão aceites gratuitamente. Nalguns países, poderá devolver os produtos ao ponto de venda após a compra de um novo produto. Descartar este produto corretamente ajudará a economizar recursos valiosos e evitar quaisquer possíveis efeitos na saúde humana e no meio ambiente, que poderiam surgir do manuseio inadequado de resíduos. Entre em contacto com as autoridades locais para informação mais detalhada sobre o ponto de recolha e reciclagem (REEE) mais próximo. Podem ser aplicadas penalizações pela eliminação incorreta deste produto de acordo com a legislação nacional.



UK

Termómetro digital
banho & quarto
INSTRUÇÕES DE
USO

(por favor leia e guarde
para futuras consultas)